

## Návod na tyčový mixér Srabc

Vždy udržujte přístroj čistý.

Nedotýkejte se čepelí.

Po použití odpojte ze zásuvky.

Při mixování hustějších směsí nemixujte nepřetržitě po více než 50 s.

- Před prvním použitím odnímatelný nástavec umyjte.
- Mixovanou směs nechte před mixováním aspoň mírně vychladit, abyste zabránili přehřátí.
- Odnímatelný nástavcem otočte podle obrázku na mixéru, až uslyšíte zaklapnutí a nástavec je zamknutý a připravený k použití.
- Zapojte mixér do zásuvky.
- Pro zabránění vystříknutí tekutin mixér ponořte a až poté zapněte.
- Mixovaný obsah se nesmí dostat nad odnímatelnou část mixéru.