

Návod Vysoušeč vlasů

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Oblast kartáče / štětin je horká, **NEDOTÝKEJTE SE TÉTO ČÁSTI, KDYŽ JE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ.**
- Pokud je přístroj zapojený, neměli byste jej nikdy nechávat bez dozoru.
- Pokud spotřebič používají děti či osoby s určitým zdravotním postižením nebo se používá v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte, pokud je na jakékoli části tohoto produktu při vizuální kontrole viditelné odštipnutí nebo prasklina
- Nepoužívejte zařízení, pokud je vadné nebo je poškozen kabel. Pokud přístroj nepracuje správně, nejprve proveďte zástrčku a poté zkontrolujte, zda je zapnuto hlavní elektrické napájení.
- **NIKDY** nepoužívejte zařízení ve vodě nebo jiných tekutinách. –
- **NIKDY** nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, sprchové kabiny s vodou nebo na jiném vlhkém místě. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou vaše ruce nebo nohy mokré.
- Nikdy nesahejte na elektrický spotřebič, který spadl do vody nebo na jiné vlhké místo. Vypněte napájení hlavního jističe a potom přístroj odpojte.
- Nepoužívejte fénový kartáč v blízkosti aerosolových plechovek, sprejových produktů nebo jiných toaletních potřeb.
- Při používání buďte vždy opatrní, abyste se nepopálili.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte.
- Nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než pro který je určen.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby se ujistěte, že je zařízení odpojené a zcela ochlazené.
- **NIKDY** nepoužívejte přístroj bez zadního filtru.
- **NIKDY** neblokujte vzduchový otvor spotřebiče ani neumísťujte spotřebič blízko měkkého povrchu nebo na něj, aby nedošlo k blokování otvorů.
- **NIKDY** nepoužívejte elektrický spotřebič, který byl ponechán venku nebo ponořen do vody.
- Pokud je váš fénový kartáč vybaven nastavci, nechte před připevněním nebo sejmutím nastavců kartáč vychladnout.
- Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím či nesprávným zacházením nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost.



1. Studená špička
2. Nesnímatelná hlava kartáče
3. Inovativní průduchy pro vzduch
4. Lehký ergonomický design
5. Více režimů nastavení teploty
6. Profesionální otočný kabel

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Před zapojením zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku a prověřte, zda odpovídá vašemu místnímu napětí.
- Váš kartáč je vybaven třemi rychlostními stupni: nízký, střední a vysoký. Jako obecné pravidlo platí, že vysoký rychlostní stupeň slouží pro hrubé sušení a silnější vlasy, střední pro jemnější vlasy a přesnější regulaci při tvarování. Nízké nastavení lze použít ke konci pro konečné tvarování stylingu.
- Při vysoušení vlasů, začněte od zadní části hlavy a pracujte směrem dopředu.
- Nemiřte proudem vzduchu po delší dobu na jedno místo.
- **BUĎTE OPATRNÍ:** Začněte pracovat s nízkým rychlostním stupněm, abyste určili správnou teplotu pro vaši pokožku hlavy.
- **POZNÁMKA:** Během prvních několika minut při prvním použití si můžete všimnout kouře a mírného zápachu, obojí je normální a rychle se vytratí.

POUŽITÍ:

1. Osušte si vlasy ručníkem.
2. Pomocí sponek rozdělte vlasy na přiměřené části.
3. Pro hladké fénování kartáč umístěte ke kořínkům a vlasy rozčesávejte směrem ke konečkům.
4. Chcete-li se vyhnout přehřátí produktu, začněte nejprve s nízkým rychlostním stupněm a vyzkoušejte vhodnou teplotu pro vaši pokožku hlavy.
5. Z hygienických důvodů přístroj používejte na čisté vlasy.
6. Nikdy kartáč neoplachujte pod vodou.

TIPY:

Pro rychlejší vysoušení: Osušte si vlasy ručníkem pro odstranění přebytečné vody, pro nejlepší výsledek mokré vlasy rozčeště hřebenem.

Pro snazší styling: Pomocí sponek vlasy rozdělte na přiměřené části.

Pro dosažení většího objemu vlasů: Kartáč držte u kořínků a otáčejte jím směrem ke konečkům.

Pro dosažení hladkých rovných vlasů: Vlasy hladce rozčesávejte směrem ke konečkům.

Natočené konečky: Před natočením kartáč umístěte pod konečky vlasů a přidržte 2 až 3 sekundy.

Kudrny směrem ven: Před natočením směrem ven kartáč umístěte pod konečky vlasů a přidržte 2 až 3 sekundy.

ÚDRŽBA A PÉČE:

- Před čištěním vždy odpojte napájení a nechte přístroj vychladnout.
- Pravidelně kontrolujte přívod vzduchu / filtr na zadní straně kartáče a odstraňte případné nahromaděné nečistoty. Tyto nečistoty omezují proudění vzduchu a poškozují kartáč.
- K čištění produktu nikdy nepoužívejte následující chemikálie: Ředidlo, benzínové alkoholy nebo jiné hořlavé chemikálie.
- NEOMOTÁVEJTE kabel kolem zařízení: mohlo by to způsobit opotřebení kabelu.
- K čištění použijte měkký suchý hadřík.