

## Návod chytré hodinky smart watch

- Vpravo nahoře tlačítko zapnutí/vypnutí a opuštění. Delším stiknutím hodinky zapnete / vypnete. Krátké stisknutí opustí aktuálně spuštěnou aplikaci. V režimu hodin stiskem tlačítka rozsvítíte / zhasnete podsvícení displeje.
- Dotyk v levém dolním rohu displeje slouží ke vstupu do Menu z režimu Stand by a k potvrzení volby v menu.
- Dotyk ve středu displeje slouží v režimu stand by ke spuštění číselníku pro volání, v menu k přeskočení na další položku a při přehrávání hudby nebo při volání spustí úpravu hlasitosti.
- Dotyk v pravém dolním rohu displeje slouží k návratu o jeden krok, k odmítnutí hovoru. V režimu stand by nedělá nic.

### Přejíždění prstu po displeji má tyto funkce:

- Přejetí prstem po displeji horizontálně přehodí stránku menu.
- Kliknutí na displej vstup do menu.
- Přejetí prstem po displeji vertikálně shora dolů opustí menu.

### Bluetooth – spárování, rozspárování a pokračování

Pro spárování sledujte úvodní informace o propojení. V telefonu vyhledejte zařízení přes bluetooth a spárujte. Po spárování hodinky automaticky zašlou telefonu požadavek na přístup pro čtení seznamu kontaktů, záznamů hovorů. Potvrďte, prosím, tuto volbu jinak bude funkčnost hodinek omezena. Pokud vzdálenost mezi telefonem a hodinkami překročí 10 metrů (nebo méně jsou-li mezi nimi překážky např. zeď) automaticky se odpojí. Dostanou-li se do 5 minut opět k sobě propojení se obnoví, jinak bude třeba propojit oba přístroje ručně. Úspěšné spárování je oznámeno zvukovým upozorněním.

### Funkce

- Bluetooth – vyhledání zařízení, spárování, odpojení a další operace.
- Volání – klikněte do středu displeje, pak ve spodní části displeje potvrďte vstup do číselníku nebo vyberte možnost volání v menu.
- Zobrazení zprávy přijaté telefonem.
- Synchronizace s telefonním seznamem.
- Synchronizace posledních 30 záznamů hovorů.
- Hodinky mohou zobrazovat push upozornění z telefonu.
- Přes bluetooth může být pouštěna hudba z telefonu. U některých Smartphonů bude třeba nejdříve spustit aplikaci pro přehrávání hudby. Přes displej je možné upravovat hlasitost.
- Přes bluetooth je možné ovládat foťák telefonu. Funkce není dostupná u všech telefonů a telefon by měl mít vypnutý svůj displej.
- Krokoměr – pro správné používání krokoměru věnujte, prosím, pozornost jeho nastavení, aby neměřil prázdné pohyby rukou.
- Výškoměr – zobrazuje aktuální nadmožskou výšku.
- Tlakoměr – zobrazuje aktuální atmosférický tlak a teplotu.
- Upozornění proti zapomenutí hodinek – při propojení hodinek s telefonem vydají hodinky při využití funkce výstražný zvuk (na vzdálenost funkčnosti bluetooth).
- Mode úspory energie.
- Nastavení času, zvukových znamení, hlasitosti, jazyku, displeje, zobrazení stavu baterie, nastavení bluetooth a obnovení továrního nastavení.

Bluetooth chytré hodinky mohou být propojeny s počítačem pomocí USB kabelu.