

## Elektrický brousek nožů na baterie

Doporučení před prvním použitím: přístroj nenechte nepřetržitě běžet déle než 4 minuty. Potom jej nechte 25 minut „odpočívat“. Při nedodržení těchto pokynů by se mohl přístroj poškodit a způsobit požár.

1. Vypni / Zapni knoflík
2. Pro seznámení s přístrojem udělejte pokus se starým nožem. Nesprávný brusný postup by mohl poškodit čepel.
3. Použití: dbejte, aby byl broušený břit vždy suchý.
4. Vložte to výrobku baterie 4xAA a postavte přístroj na vodorovnou plochu
5. Otáčejte voličem rychlosti pro volbu typu břitu.
6. Přístroj držte v levé ruce a zapněte, brousek se začíná otáčet. Vypínač pusťte a přístroj se zastaví.

Broušený břit držte pravou rukou a vsuňte jej do odpovídající štěrbiny. Břit posunujte dopředu a dozadu rovnoměrným tlakem. Broušení náhle nepřerušujte, břit by se mohl poškodit.

Používejte obě štěrbiny střídavě pro nabroušení obou stran břitu. Širší břity bruste s nakloněnou hranou. Na přední straně jsou dva otvory podle velikosti šroubováku.

Poznámka: volič má lehkou vůli, aby se břit mohl přizpůsobit brousku.

7. Před použitím nabroušeného nože jej otřete měkkým hadříkem pro odstranění kovových zbytků z broušení.

Péče a údržba: očistit vlhkým hadříkem

Pozor: přístroj nikdy neponořujte do vody či jiné tekutiny. Podle potřeby okartáčujte brousek suchým kartáčkem.