

## Návod - přísavné kotvy

Před prvním použitím přísavné kotvy si pečlivě nepřečtete celý návod na její použití! Návod si uschovejte pro použití v budoucnu. Šetrně odstraňte z přísavné kotvy všechny obal.

**Nebezpečí** – označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Toto slovo je omezeno na nejextrémnější situace.

**Varování** – označuje situaci, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

**Upozornění** – označuje situaci, která může vést k poškození majetku a zraněním. Upozorňuje na nebezpečné použití.

### Použití přísavné kotvy

- 1) Otřete vlhkým hadrem kotvu a místo na které ji chcete umístit. Ujistěte se, že je povrch čistý a suchý, aby se kotva bezpečně přisála.
- 2) Kotvy připevněte proti sobě, tak, aby kroužky směřovaly v nejkratším možném směru proti sobě a spojte je spojovacím lanem, gumičkou, apod.
- 3) Přiložte obě kotvy na požadované místo, zatlačte na gumu a zatáhněte páčku dolů, aby vznikl potřebný podtlak.
- 4) Pro ujištění, že kotva dostatečně drží, zatáhněte za kroužek.

### Skladování

Pro maximální životnost sací kotvy, skladujte kotvy s rozpojenou pákou (ne zamčenou), tak, aby bylo těsnění v uvolněné poloze. Neskladujte při teplotách nižších 5 °C a vyšších a vyšších než 28 °C.

Očistěte vlhkým hadříkem před a po každém použití.

### Bezpečnostní upozornění

Kotva by měla být použita pouze jako dočasné upevňující zařízení a neměla by být trvale umístěna na jakémkoliv povrchu. Pokud kotvu nepoužíváte, sundejte ji.

Kotvu používejte pouze na čistý, rovný a neporézní povrch, aby se zabránilo úniku vzduchu.

Před připevněním nákladu důkladně vyzkoušejte, jestli jsou kotvy dobře připevněné. Pokud se kotva pohybuje, sundejte jí a přichyťte znovu. Nepřetěžujte kotvu vyšší zátěží než 22 kilogramů, její přetížení může vést k selhání a uvolnění nákladu. Nesprávné použití nebo nadměrné zatížení může způsobit poškození vozidla.

Je odpovědností uživatele zajistit dostatečné ukotvení nákladu. Pokud jste na pochybách o množství síly, která bude na náklad vyvíjena, použijte další ukotvení. Posunutí nákladu může vést k poškození kotvy, vozidla a zranění motoristů.

Dbejte zvýšené pozornosti v extrémních podmínkách. Extrémní teploty mohou ovlivnit povrch vozidla a gumového těsnění.

Nikdy nedovolte, aby se na kotvách drželi osoby nebo zvířata, může to mít za následek zranění nebo smrt.

Nepoužívejte kotvy k jiným účelům, než k zajištění plachtou, sítí nebo jiný náklad vztahující se k vozidlu. Zatížení nesmí překročit 22 kilogramů při cestování!

Pravidelně kontrolujte kotvu a její zatížení (před cestou, během cesty). Sledujte, jestli se kotva

nepohne.

Nepoužívejte kotvu v případě poškození. Vyvarujte se ostrým hranám a abrazivním nebo horkým povrchům.

### Důležité

Nedodržení veškerých pokynů, může vést ke ztrátě přilnavosti, poškození nákladu, vozidla a jiného majetku nebo může vést k ublížení na zdraví. Výrobce a distributor nenesou žádnou odpovědnost za případné škody nebo zranění v důsledku nesprávného použití.