

Návod LED lampička s reproduktorem

Popis výrobku



Zapnutí světla

Posuňte spínač do polohy I pro slabší svícení nebo do polohy II pro silnější svícení. Posunutím spínače do polohy OFF světlo vypnete.

Zapnutí reproduktoru

Posuňte spínač ON/OFF do polohy ON. Reprodukter se zapne.

Ovládání reproduktoru

Tlačítkem **MODE**, můžete procházet mezi jednotlivými režimy (Bluetooth, USB, SD karta, FM rádio, AUX).

V- – dlouhým stiskem změna hlasitosti. Krátkým stiskem přepínání mezi písničkami nebo přepnutí na poslední FM stanici rádia. Krátkým stisknutím tlačítka „|«VOL-„ pro funkci samospouště (pouze pro mobilní telefonní systém společnosti Apple).

V+ – dlouhým stiskem změna hlasitosti. Krátkým stiskem přepínání mezi písničkami nebo přepnutí na další stanici rádia. Krátkým stisknutím tlačítka „»|VOL+“ pro funkci samospouště (pouze pro Android telefony).

>II – tlačítko přehrát nebo pauza

Hovor – Příchozí hovor zvednete krátkým stisknutím tlačítka a dlouhým stiskem zavěsíte. V režimu Bluetooth dlouhým stisknutím tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

Funkce samospouště

Stisknutím tlačítka „MODE“ v režimu Bluetooth přepnete do režimu časovače. Zapněte mobilní telefon s Bluetooth, vyhledejte "shutter" a klikněte na odkaz. V mobilním telefonu otevřete fotoaparát, stiskem tlačítka „|«VOL-“ nebo „»|VOL+“ lze fotit. Poznámka: Android systém vyžaduje verzi 4.2.2, IOS vyžaduje 6.0 a výše, jiné verze nepodporuje.