


Návod k použití Černá skříňka zpětné zrcátko HD



- | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. Tlačítko napájení | 2. Menu | 3. Mode |
| 4. Tlačítko nahoru | 5. Tlačítko dolů | 6. Tlačítko OK |
| 7. Displej (2,8" TFT) | 8. USB port | 9. Slot MicroSD karty (32 GB) |
| 10. Tlačítko RESET | 11. Mikrofon | 12. Objektiv |

Instalace

Vložte MicroSD kartu o maximální kapacitě 32 GB do slotu pro paměťovou kartu (bod 9.). Zapojte kabel do USB portu (bod 8.). Zahákněte gumové příchytky do háčku na kameře a přiďtelejte na zrcátko ve vozidle. Zapojte kabel do autozapalování.

Zapnutí / vypnutí

Podržte tlačítko napájení (bod. 1), kamera se zapne. Pokud opětovně podržíte tlačítko napájení (bod 1.), kamera se vypne a uloží záznam.

Nastavení

Stisknutím tlačítka menu (bod 2.) se dostanete do nastavení. Tlačítka nahoru (bod 4.) a dolů (bod 5.) se pohybujete v nastavení. Opětovným stisknutím tlačítka menu (bod 2.) se dostanete na další stránku v nastavení a nebo se vrátíte. Svůj výběr potvrdíte stisknutím tlačítka OK (bod 6.). Stisknutím tlačítka mode (bod 3.) měníte funkce: nahrávání videa / pořízení fotografie / přehrávání záznamu. V menu lze měnit délka smyčky nahrávky, detekce pohybu, nahrávání zvuku, jazyk, automatické vypnutí, nastavení data a času.

Funkce

V režimu nahrávání videa stiskněte tlačítko OK (bod 6.), kamera začne nahrávat. Opětovné stisknutí tlačítka OK (bod 6.) vypne nahrávání video záznamu. V režimu fotografování stiskněte tlačítko OK (bod 6.), kamera pořídí snímek.

Speciální funkce

Pokud je kamera připojena v autozapalování, tak po otočení klíčku (nastartování) začne kamera nahrávat. Po zhasnutí motoru se záznam uloží a kamera se vypne.