

## Píšťalka na odpuzování zvěře.

### Použití:

Výrobek držte ve svislé poloze a poté krátce stisknete víčko dolů.

Hlasitost této píšťalky je až 110 DB

### VAROVÁNÍ!

- obsahuje plyn a po zahřátí může explodovat
- nepoužívejte zblízka
- chraňte výrobek před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm či jinými nebezpečnými zdroji
- nevystavujte výrobek slunečnímu záření (teplotám nad 50° C)
- nekuřte u tohoto výrobku
- píšťalka na odpuzování zvěře není vhodná dětem

