

Autonabíječka Bluetooth FM transmitter černá

Zapnutí zařízení:

Zapne se automaticky při zapojení do zapalování auta.

Nastavte jakoukoliv frekvenci.

Zapněte autorádio a nastavte stejnou frekvenci.

Nastavení frekvence a hlasitosti

Podporuje frekvence od 87,5 – 108,0 MHz, která se nastaví tlačítkem CH

Hlasitost se upravuje dlouhým stiskem tlačítek < a >

Písničku zapnete stisknutím tlačítka se symbolem telefonu. Pro zastavení písničky tlačítko opět zmáčkněte.

Přehrávání hudby z USB slotu/flash disk/mobilní telefon připojen přes USB

Hudba ve formátu MP3 a WAV se začne automaticky přehrávat.

Hudbu můžete přeskokovat pomocí tlačítek < a >

Připojení k bluetooth

Zařízení má bluetooth a funguje s druhým zařízením, které má bluetooth zapnuté.

Bluetooth se zapne automaticky se zapojením přístroje do zapalování. LED kontrolka jednou blikne.

Zařízení si zařízení automaticky zapamatuje a spáruje při dalším zapnutí.

Přehrání hudby z mobilního telefonu

Po úspěšném připojení mobilního telefonu se zařízením pomocí bluetooth přehrajte hudbu z Vašeho telefonu.

Nastavení hlasitosti, přeskokování hudby a další můžete jak z telefonu, tak přes zařízení.

Volání a přijímání hovoru

Můžete volat nebo přijímat hovory pokud jste připojeni k bluetooth.

Při příchozím hovoru zmáčkněte tlačítko se symbolem telefonu pro přijetí hovoru. Hovor ukončíte opětovným stisknutím tlačítka

Pro odmítnutí hovoru dlouze stiskněte tlačítko se symbolem telefonu

Dvojitým kliknutím na tlačítko se symbolem telefonu vytočíte poslední číslo

